

**Инструкция по применению средства для уничтожения запахов
«Спрейер-орис»,
производитель «РАСТЕР», Россия**



Екатеринбург, 2015

**Инструкция по применению средства для уничтожения запахов
«Спрейер-орис»,
производитель «РАСТЕР», Россия**

Средство «Спрейер-орис» представляет собой **готовый раствор** с запахом лаванды или сосны.

1. **Состав:** композиция поверхностно-активных веществ, деструкторы запахов, эфирные масла лаванды или сосны.
2. **Область применения:**
Обработка всех типов помещений, в которых могут возникать неприятные запахи: помещения ЛПО в т.ч. патологоанатомические отделения, морги, помещения коммунально-бытового назначения (общественные здания, подвальные помещения, общежития, спортивные залы, гостиницы и др.), учреждения социального обеспечения, культурно-развлекательные комплексы (кинотеатры, театры и др.), торгово-развлекательные центры, административные объекты, предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые и др.), образовательные учреждения, пенитенциарные и военные учреждения, салоны автомобилей и общественного транспорта, санитарный транспорт, салоны авиалайнеров и др., населением в быту после стадии уборки и ликвидации последствий пожаров, затоплений жилища и т.д.
3. **Назначение:** деструкция запахов в помещении.
4. **Свойства.**
«Спрейер-орис» устраняет запахи в помещении, оказывая двойное действие:
 - активные действующие вещества разрушают молекулы, вызывающие неприятные запахи;
 - эфирные масла обеспечивают длительный дезодорирующий эффект.Не рекомендуется смешивать с моющими, чистящими, дезинфицирующими, дезодорирующими средствами.
Не горюч, не взрывоопасен.
5. **Способ применения:** жидкое средство готовое к применению, предназначено для распыления, орошения, аэрозолирования с помощью пульверизаторов, помповых распылителей, аэрозольных генераторов (таких как распылитель «Ультраспрейер Р-60М»). После обработки средством «Спрейер-орис» необходимо закрыть помещение на экспозицию от 1ч. до 24ч., в зависимости от интенсивности запаха. При необходимости провести обработку несколько раз.

Настройка и подготовка распылителя «Ультраспрейер Р-60М»

- 1) Вставить емкость с средством «Спрейер-орис» в корзину распылителя и подключить через заборное устройство к выходному отверстию на распылителе.
- 2) **Установить дозу (мл/м³):** после включения питания на дисплее блока управления должна появиться надпись «ДОЗА, МЛ/КУБ.М: 3»; с помощью кнопок на дисплее блока управления «↑», «↓» можно выбрать дозу от 1 до 9 мл/м³ (рекомендуемая – 3-6 мл/м³).
- 3) **Установить объема обрабатываемого помещения (м³):** после нажатия кнопки «МЕНЮ», на дисплее появиться надпись «ОБЪЕМ, КУБ.М: 000». Кнопками «←→», «↑», «↓» задать расчетный объем помещения до 999 м³ (переход к следующему знаку кнопкой «←→», изменяющийся знак мигает);
- 4) **Установка времени работы распылителя происходит автоматически.** После установки дозы и объема помещения вновь нажмите кнопку «МЕНЮ» - на дисплее появиться расчетное время работы распылителя в минутах («ВРЕМЯ XX,Х МИН»).

- 5) **Начало аэрозолирования помещения:** после нажатия кнопки «ПУСК/СТОП» - распылитель включится с задержкой 5 секунд (за 5 секунд обслуживающий персонал должен покинуть помещение).
- 6) **Окончание аэрозолирования помещения:** через расчетное время прибор **автоматически отключится** (повторное нажатие кнопки «ПУСК/СТОП» останавливает работу распылителя, заданное время при этом не сбрасывается);
- 7) После нажатия кнопки «СБРОС» введенные данные аннулируются.

Порядок проведения дезодорации (деструкции запаха) помещения с помощью распылителя «УЛЬТРАСПРЕЙЕР Р-60М»:

- 1) Подготовить помещение: удалить источник запаха, провести текущую уборку при необходимости.
- 2) Перед обработкой необходимо закрыть все окна, двери, отключить систему приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, во избежание проникновения аэрозоля в смежные помещения.
- 3) Поместить «Ультраспрейер Р-60М» в центре комнаты на расстоянии не менее 1 метра от близстоящих объектов, при этом обязательно заблокировать колеса.
- 4) Включить распылитель «Ультраспрейер Р-60М», как описано выше.
- 5) Покинуть помещение. Закрыть щели дверных проемов.
- 6) **ПОВЕСИТЬ НА РУЧКУ ДВЕРИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩУЮ ТАБЛИЧКУ «ОСТОРОЖНО! ИДЕТ АЭРОЗОЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ДЕЗОДОРАЦИЯ!».**
- 7) Дезодорация помещений происходит в отсутствие персонала и пациентов. Во время которого необходимо контролировать, чтобы никто не входил в помещение.
- 8) Отключение прибора происходит автоматически.
- 9) После отключения прибора, надеть средства индивидуальной защиты дыхания, глаз, войти в помещение, отключить прибор от сети, вывезти прибор и закрыть помещение на экспозицию. После этого можно приступить к дезодорации следующих помещений.

При использовании пульверизатора, распылять средство «Спрейер-орис» следует, направляя струю вверх, короткими нажатиями, перемещаясь по помещению. При таком способе распыления не обязательно использовать средства индивидуальной защиты.

При использовании помпового опрыскивателя для дезодорирования с помощью «Спрейер-орис», направлять распыливающую головку вверх и в стороны, перемещаясь по обрабатываемому помещению. При таком способе орошения рекомендуется использовать средства защиты органов дыхания.

6. **Меры безопасности.** Избегать попадания средства на слизистые оболочки, не принимать внутрь, хранить в местах, недоступных детям.
7. **Срок годности:** 3 года с даты изготовления.
8. **Хранение.** Избегать попадания прямого солнечного света. Хранить в таре предприятия – изготовителя.

Упаковка: полиэтиленовые канистры 1л, флаконы с пульверизатором по 100 мл.